



N° 6048
03 / 2019

ARMATERM NETTOYANT QUICK FIX PU

Nettoyant multi-usages à base d'acétone.



DESTINATION

ARMATERM NETTOYANT QUICK FIX PU permet d'éliminer la mousse non polymérisée et nettoyer efficacement l'intérieur et l'extérieur des pistolets.

SUPPORTS

Particulièrement adapté pour enlever la mousse non durcie dans ou sur les pistolets.

Il peut également servir pour le nettoyage des supports salis de mousse non durcie, de restes de peintures fraîches, de la cire, des graisses, des huiles ainsi que de la colle.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Double usage en spray ou en pistolet.
- Elimine la mousse non polymérisée.
- Nettoyage efficace à l'intérieur et à l'extérieur des pistolets à mousse.
- Utilisation très facile : pulvérisateur pour usage manuel.
- Détachant, dégraissant.
- Rapide et efficace sur la mousse non durcie.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

.....
Présentation Aérosol de nettoyant.
.....

Conditionnement 500 ml.
.....

MISE EN ŒUVRE

Consulter l'ATE et/ou le dossier technique du procédé dans le cadre des travaux d'isolation thermique. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur pour tous les autres travaux.

Application du système

Processus

Utilisation en tant que Nettoyant pour pistolets

1. Dévisser l'aérosol de mousse expansive du pistolet.
2. Visser le Nettoyant avec son adaptateur sur le pistolet.
3. Faire fonctionner le spray à travers le pistolet pour évacuer toute la mousse.
4. Laisser reposer le pistolet pendant 15 minutes maximum afin de permettre au Nettoyant d'agir.
5. Recommencer l'opération (point 3).
6. Dévisser le Nettoyant du pistolet.
7. Essuyer avec un chiffon le surplus du Nettoyant de l'adaptateur. Pulvériser ensuite le filetage de l'adaptateur à l'aide du Spray d'entretien pour pistolet pour éviter ainsi le collage entre le pistolet et l'aérosol de mousse.
8. Visser ensuite un nouvel aérosol agité préalablement, pulvériser un peu de mousse afin d'éliminer du pistolet tous les restes du Nettoyant. Le pistolet est à nouveau opérationnel.

Utilisation en tant que spray

1. Fixer la buse de pulvérisation sur la valve de l'aérosol (tenir éloigné des yeux).
2. A l'aide de la buse de pulvérisation, projeter sur les surfaces à nettoyer, laisser agir un court moment et essuyer avec un chiffon.

Conseils pratiques

- A protéger contre les rayons solaires, ne pas exposer à des températures de plus de + 50°C.
- Ne pas ouvrir de force, ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Ne pas fumer.
- Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Procéder à des essais de compatibilité avant utilisation.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.
Bien refermer après usage.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z